



## Instruks for tømning av slam

Gjelder AT 30 – AT 150

**1. Fjern først slam ned til risten i kammer 1. Vær forsiktig!**

*Take out sludge from container in top of nr. 1. Be careful!*

**2. Tøm ut 100 % av slammet i kammer 2.**

*Take out 100 % of sludge in nr. 2.*

**3. Tøm 100 % av slammet i kammer 4.**

*Take out 100 % of sludge in nr. 4.*

**4. Tøm 100 % av slammet i kammer 5.**

*Take out 100 % of sludge in nr. 5.*

**5. Tøm 80 % av slammet i sedimenteringskammeret.**

Tømmingen starter i toppen på vannstanden og følger nedover etterhvert som vannstanden synker.

**VIKTIG: Ikke utfør tømning i luftesonen.** Her ligger lufterørene.

*Take out 80 % of sludge in final clarification chamber (sedimenteringskammer). Start at the top and then go deeper down in the chamber.*

**IMPORTANT: Do not take out sludge from the aerated chamber. Airpipes are installed there.**

**6. Anlegget bør fylles med vann etter tømning.**

**7. Anlegget bør spyles. Rejektvann skal ikke tilbake i anlegget.**

**8. **HUSK:** Lås lokket etter tømning.**

Det skal noteres på serviceraport som ligger i styreboks.

Ved problemer i anlegget ring for service på tlf.: **69 22 33 22**

